

## **GRENIER / ENTRETOIT**

**Installation d'une antenne TV dans l'entretroit d'une maison avec une Fixation ultra-longue en "J"**



L'installation dans l'entretroit présente plusieurs avantages. L'antenne sera à l'abri des intempéries et sa durée de vie sera presque illimitée. L'esthétique de votre maison sera totalement préservée indépendamment de la position des

antennes de diffusion qui oblige parfois à positionner l'antenne à un endroit trop visible. Et en hiver l'installation est plus confortable ...

Par contre, les matériaux qui composent le toit pourraient influencer négativement la réception, un toit en métal, un revêtement en aluminium, etc. couperont les ondes. Le bois influence très peu, et le bardeau de goudron recouvert de petites pierres offre également peu d'obstacles aux ondes électromagnétiques. Dans les zones propices à la réception vous aurez une réception aussi bonne que sur un toit.

## Matériels nécessaires

- › **Fixation ultra-longue en J**
- › **Antenne TV HD-1028 multi-directionnelle**
- › **Câble coaxial RG6**





# Guide d'installation simple dans un grenier ou entretoit :

## Fixer le trépied à l'envers dans l'entretoit

**1**

Positionnez votre fixation en J de préférence à l'extrémité de la maison, orienté vers l'antenne de diffusion et centré dans l'entretoit pour avoir minimalement la largeur de l'antenne assemblé. Ancrez la fixation en J à l'envers sur le côté ou sous une solive de toit avec des vis d'au moins 2 pouces (5 cm).

## Assembler l'antenne télé

**2**

N'oubliez pas de vérifier la taille de votre accès au grenier (porte de l'entretoit) avant de commencer à assembler votre antenne tv. Il est fort possible que vous soyez obligé d'assembler l'antenne à l'intérieur du grenier!

## Mettre l'antenne tv sur la fixation en J

**3**

Monter l'antenne sur le tube de la fixation en J. Ne pas trop serrer les fixations. Fixer le câble coaxial à l'antenne. Orientez votre l'antenne vers l'antenne de diffusion la plus près de chez-vous.

- 4 Passez le câble coaxial dans un orifice existant ou percez un nouveau trou. Bouchez le trou avec un peu de laine minérale pour éviter les pertes de chaleur.
- 5 Raccorder le câble coaxial à votre téléviseur HD.

## Derniers ajustements pour capter les signaux HD

- 6 Lancer une recherche de canaux sur votre téléviseur HD. Il ne faut pas faire de recherche de canaux (~~câble~~) mais plutôt (**Air, Antenne ou Antenna**), procédure disponible [ici](#). Votre téléviseur vous présentera le nombre total de canaux disponibles. Trouver la meilleure orientation pour votre antenne en la faisant légèrement tourner sur son axe. Ne pas oublier de relancer une recherche de signal HD sur la télévision à chaque manipulation de l'antenne.
- 7 Après avoir trouvé la bonne orientation pour l'antenne, il faut fixer solidement les deux attaches de l'antenne au tube de la fixation.

**(PDF) INSTALLER ANTENNE TV DANS UN  
GRENIER / ENTRETOIT**

D'AUTRES TYPES D'INSTALLATION

---



## LIBÉREZ-VOUS DE VOTRE CÂBLODISTRIBUTEUR

© 2011-2020 TVHDCENTRAL.COM  
MONTRÉAL - QUÉBEC - CANADA  
PRIX EN DOLLAR CANADIEN (CAD)

